



Consignes | Instructions



Se positionner à proximité du luminaire à programmer | Position yourself close to the light fixture to be programmed.
2 piles AA nécessaires (non fournies) | 2 AA batteries required (not included)

Modes permanent et automatiques | Permanent and automatics mode

ON/
OFF

Le luminaire reste allumé ou éteint en permanence et la **détection de mouvement est désactivée**

The light stays ON or OFF permanently and **motion detection is disabled**.

Reset

La **détection de mouvement est activée** en automatique avec les paramètres par défaut
Cette touche permet également de **réinitialiser les paramètres par défaut**

Motion detection is automatically activated with default settings
This key also allows you to **reset the default settings**

- Temporisation = 10 mn
- Préavis d'extinction = 10 mn
- Détection luminosité = Désactivé
- Zone de détection = 100%

- Hold time = 10 mn
- Stand-by period = 10 mn
- Daylight sensor = Disable
- Detection range = 100%

Auto mode

La **détection de mouvement est activée en automatique** avec les derniers paramètres enregistrés

Motion detection is automatically activated with the last saved settings

Power
100%

Permet d'ajuster rapidement le **niveau de luminosité à 80% ou 100%**

Quick setting the **power output in 80% or 100%**

Power
80%

+

Permet d'**ajuster rapidement la luminosité par pression** longue sur le bouton
Fonctionnalité utilisable en mode permanent ou automatique

Long press this button **to set the power output quickly**
Available in permanent on mode or in sensor mode

-

M/A

Touche **marche/arrêt** de la télécommande

On/off button on the remote control

Programmation avancée | Advanced programming settings

Detection range



Permet de régler la **portée de la zone de détection** du capteur de mouvements.

Select as appropriate to **adjust/reduce sensor sensitivity**



Hold Time



Permet de régler la **durée de temporisation** d'allumage du luminaire à **100%**

The **period of light keeping 100% brightness** after moving objects leave the detection area

Stand-by dimming level



Réglage du **niveau de gradation** de la luminosité durant la période de **préavis d'extinction**

The **dimming level** in the **standby period**



Stand-by dimming period



Réglage de la **durée du préavis d'extinction**

- La touche "+ ∞" active le mode veille au niveau de gradation réglé à l'étape "stand-by dimming level" : le luminaire ne s'éteint jamais

The **period of light keeping low output** before it's completely switched off.

- " + ∞ " key : the light always keep at low output if no movement in the detection area and doesn't turn off

Daylight sensor



Réglage du **seuil de luminosité ambiant** à partir duquel le détecteur s'active

- Touche "Disable" = le luminaire s'allume dès lors que le capteur détecte un mouvement quel que soit le niveau de luminosité ambiant

Definition of the ambient brightness. Only when the ambient brightness is lower than the preset specific lux amount, the sensor will work.

- When it's preset as "disable", the sensor will detects motion regardless the ambient brightness.



Scene mode



Scene	Detection range	Hold Time	Daylight sensor	Stand-by period	Stand-by dimming level
SC1	100%	1min	2Lux	10min	10%
SC2	100%	5min	2Lux	10min	10%
SC3	100%	10min	10Lux	30min	10%
SC4	100%	10min	50Lux	+∞	10%