

FICHE D'ENTRETIEN



Vasque

Afin de continuer à garantir le meilleur rendement à votre luminaire, nous vous conseillons de l'entretenir tous les 3 ans en respectant les consignes suivantes :

1. Couper l'alimentation électrique
2. Utiliser un chiffon en tissu antistatique sec pour nettoyer la vasque



3. Remettre l'alimentation électrique