


ATTENTION :



- * Température de fonctionnement : -20-40°C
- * Coupez le courant avant l'installation ou l'entretien
- * L'installation ou la maintenance doit être effectuée par un électricien ou un personnel technique qualifié.
- * Ne pas installer cette lampe directement dans l'eau afin d'éviter tout risque de sécurité potentiel
- * L'environnement où le dépassement de la température de fonctionnement nominale peut endommager la durée de vie de la lampe.
- * Contactez le fabricant si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation
- * Le luminaire doit être mis à la terre de manière fiable et assurez vous que l'application est complètement raccordée à la terre en premier lieu. Sinon, le luminaire peut être gravement endommagé


Installation suspendue

Veuillez lire les instructions avant l'installation

①



②



③



AU/EU market:

- ① Fil brun = L -
- ② Fil jaune/vert = PE
- ③ Fil bleu = N

A. Installation de la suspension

Etape 1



1	Tubulaire	1PC
2	colliers de suspensions	2PCS
3	Supports en forme de L	2PCS
4	Ecrus de fixation	2PCS
5	Cables de suspension	2PCS
6	Cousinets fixe de suspens	2PCS
7	Vis autotaraudeuses	2PCS
8	Bague fixe	2PCS
9	Vis en plastique fendue	2PCS

Vérifier les pièces détachées avant l'installation.

Etape 2



B. Installation au plafond

Etape 1



1	Tubulaire	1PC
2	Clips	2PCS
3	Vis autotaraudeuses	2PCS
4	Rondelles caoutchouc	2PCS
5	Vis à expansion plastique	2PCS

Vérifier les pièces détachées avant l'installation.

Etape 2



Déconnectez l'alimentation, puis connectez les fils sur les embouts.

Etape 3



Installer les colliers fixes de la suspension.

Etape 4



Installer le luminaire et régler l'angle du faisceau.