

Merci d'avoir choisi notre projecteur à LED. Nous vous recommandons fortement de lire attentivement ce manuel avant de l'installer et de l'utiliser. Assurez-vous d'avoir intégralement compris les instructions de montage pour assurer le bon fonctionnement du projecteur à LED.

Consignes de sécurité

Afin d'assurer le parfait fonctionnement du produit et la sécurité de son utilisation veuillez suivre les instructions suivantes :

1. Avant d'ouvrir l'emballage, veuillez vérifier que le produit n'a pas été endommagé pendant le transport ; si c'est le cas, ne l'utilisez pas et prévenez immédiatement votre fournisseur.
2. Si le produit est endommagé de quelque manière que ce soit, laissez-le dans son emballage et contactez rapidement votre fournisseur.
3. N'essayez pas d'utiliser un produit endommagé.
4. Le produit doit être installé, démonté et entretenu par un électricien agréé ; les fournisseurs déclinent toute responsabilité en cas de problèmes ou de dommages dus à une mauvaise manipulation telle qu'une opération non autorisée dans le présent manuel.
5. Choisissez un emplacement d'installation qui peut résister 10 fois au poids du produit pour assurer une installation solide.
6. Essuyez la coque et l'écran avec un chiffon doux imbibé d'un détergent neutre léger ; n'utilisez jamais de papier de verre, de poudre à récurer, d'alcool, d'essence ou autre produit.
7. Il est recommandé d'utiliser une soufflante à haute pression pour nettoyer le dissipateur thermique de ce projecteur à LED.
8. Pour éviter tout risque d'incendie, d'explosion ou d'électrocution, ce produit doit être installé, inspecté et entretenu uniquement par un électricien agréé, conformément à tous les codes électriques en vigueur.
9. Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée avant et pendant l'installation et la maintenance.
10. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse a atteint la fin de sa durée de vie, il faut remplacer le luminaire complet.
11. Le cordon flexible extérieur de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.
12. Bornier non fourni. L'installation peut nécessiter le conseil d'une personne qualifiée.
13. IP66 - peut être utilisé en extérieur.
14. Doit être installé hors de portée de main.


15. Attention, risque d'électrocution.



Ce manuel s'applique uniquement à ce modèle de produit ; pour de plus amples informations, veuillez contacter notre équipe.

MANUEL D'UTILISATION

Projecteur à LED COSMOS



SOMMAIRE

Caractéristiques du produit	1
Dimensions du produit (mm)	1
Installation	2
Avant-propos	3
Consignes de sécurité	3



Caractéristiques du produit

Angle de rayonnement : 30°/60°/90°/110°/Type II/110x50° Température d'utilisation : -30°C à +50°C

Article	Puiss.	Tension	FP	IRC	4000K/5000K/6500K(110°)	EPA (m²)		Poids net
						Face av.	Côté	
Projecteur 30 W	30 W	220-240 V CA	>0,9	70	4200 lm	0,0226	0,0049	1,2 kg
Projecteur 50 W	50 W	220-240 V CA	>0,9	70	7000 lm	0,0384	0,0091	1,4 kg
Projecteur 80 W	80 W	220-240 V CA	>0,9	70	11200 lm	0,0656	0,0126	2,5 kg
Projecteur 100 W	100 W	220-240 V CA	>0,9	70	14000 lm	0,0656	0,0126	2,5 kg
Projecteur 150 W	150 W	220-240 V CA	>0,9	70	21000 lm	0,0840	0,0170	3,5 kg
Projecteur 200 W	200 W	220-240 V CA	>0,9	70	28000 lm	0,1240	0,0220	5,0 kg
Projecteur 240 W	240 W	220-240 V CA	>0,9	70	33600 lm	0,1240	0,0220	5,2 kg

* La tension d'entrée doit être conforme à l'étiquette du produit.


Dimensions du produit (mm)




		30 W	50 W	80 W	100 W	150 W	200 W	240 W
Lampe	L	205 (8,1")	266 (10,5")	313 (12,3")	313 (12,3")	375 (14,8")	446 (17,6")	446 (17,6")
	H	35 (1,4")	46 (1,8")	53 (2,1")	53 (2,1")	57 (2,2")	62 (2,4")	62 (2,4")
Support	I 1	10,5 (0,4")	13 (0,5")	13 (0,5")	13 (0,5")	13 (0,5")	13 (0,5")	13 (0,5")
	I 2	64 (2,5")	70 (2,8")	100 (3,9")	100 (3,9")	100 (3,9")	100 (3,9")	100 (3,9")
	I 3	88 (3,5")	100 (3,9")	160 (6,3")	160 (6,3")	160 (6,3")	160 (6,3")	160 (6,3")
	L1	10,5 (0,4")	13 (0,5")	13 (0,5")	13 (0,5")	13 (0,5")	13 (0,5")	13 (0,5")

Installation

1. Fixez le support avec une vis à expansion de taille appropriée, comme indiqué sur la figure ci-dessous.



2. Réglez le projecteur pour obtenir l'angle d'émission souhaité.



3. Connectez au secteur conformément aux instructions suivantes et allumez.

Configuration de câble standard :
1. câble caoutchouté répertorié VDE/UL de 0,3 m
2. diamètre de 3 x 1,0 mm²
3. avec borne pressée à froid

