






Le connecteur étanche doit être serré lorsque vous connectez le fil d'entrée.



? Diagnostic des anomalies

Problème	Causes Possibles	Solutions
Les LEDs ne fonctionnent plus	La ligne électrique est mal connectée.	Reconnecter le câble électrique.
	La prise d'alimentation est lâche.	Brancher fermement l'alimentation.
	Dysfonctionnement du Driver LED.	Le remplacer par nouveau Driver
	La puce LED est endommagée.	Remplacer par de nouvelles LEDs.
Les LEDs clignotent	La sortie du driver n'est pas normale.	Remplacer par un nouveau driver.
	La puce LED est cassée.	Remplacer par nouvelle puce LED.

☰ Garantie

5 ans de garantie pour l'acheteur originel du produit LED identifié sur la facture du vendeur.


- Afin de faire une réclamation sous garantie, vous devez informer votre fournisseur par écrit dans un délai de soixante (60) jours suivant la découverte de l'anomalie. Vous devrez fournir le justificatif d'achat (facture) et respecter les autres exigences de garantie du fournisseur. A réception de la réclamation, afin d'identifier les causes du dysfonctionnement, des éléments ou le renvoi du produit (à votre charge) peuvent vous être demandés pour analyse
- La détermination du fait que le produit est défectueux ou non est à la charge du fournisseur en tenant compte des performances globales du produit.
- Si s'avère que le produit est défectueux, le fournisseur décidera de la réparation ou du remplacement du produit. Le fournisseur se réserve tout droit d'utiliser les produits ou pièces neuves, reconditionnées, rénovées, réparées ou remanufacturées dans le processus de réparation ou de remplacement sous garantie. Ces produits et pièces seront équivalents en fonction et performance à la pièce ou produit d'origine. Le coup de la main d'œuvre et de l'équipement pour désinstaller le produit défectueux et réinstaller le produit ne doit pas excéder le prix du produit.

Les circonstances suivantes ne sont pas garanties:

- Dommages causés par des cas de forces majeure tels que la guerre, les émeutes, les sabotages, les cyclone, les tremblements de terre, les raz de marée, les inondations, les éclaires, les incendies,... etc.
- Dommages causés par la mauvaise livraison de l'utilisateur, ou d'une mauvaise utilisation du matériel.
- Démontage, modification, maintenance incorrecte ou réparation des produits sans l'accord préalable du fournisseur.
- Dommages causés par l'acheteur ou l'installateur en utilisant un câble de mauvaise qualité ou d'autres pièces électroniques incompatibles.
- Cette garantie n'est pas valable si le produit n'est pas utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu à l'origine. Tout litige survenu est appliqué aux lois et règlements de P.R.C.

Le vendeur a le droit exclusif d'interpréter et de modifier les articles susmentionnés.

FABRICANT / IMPORTATEUR:
COMEBACK - ZAC du Noyer aux Perdrix - Zone Sud - 3, rue du Noyer aux Perdrix - 77170 SERVON - France
Tel : +33 1 45 10 90 00 / www.comeback-lighting.com



40W/60W/80W/100W/120W/150W/180W/200W/240W

 Rappel

Merci pour votre achat!
Veuillez lire le manuel d'utilisation avant l'installation et conservez-le pour une prochaine utilisation.

 Attention

1. Pour éviter tout dommage, chute, choc électrique ou feu, ne modifiez pas le luminaire et ne remplacez aucun accessoires sans l'accord préalable du fournisseur.
2. Veuillez laisser une personne qualifier installer le luminaire en suivant les instructions du manuel.
3. Veuillez couper le courant avant l'installation ou toute maintenance du luminaire.
4. Débranchez l'alimentation si le luminaire commence à fumer ou émettre des odeurs car il y a risque d'incendie ou d'électrocution. Demandez à une personne qualifiée d'inspecter et de procéder à la maintenance du luminaire.
5. Ne pas démonter le luminaire sans l'accord préalable du fournisseur.
6. Ne pas toucher l'alimentation lorsque que le luminaire fonctionne.
7. Si le câble flexible externe ou le cordon du luminaire est endommagé, il ne doit être remplacé que par le fournisseur, un agent de service ou une personne qualifiée.
8. Block de jonction non inclus. L'installation peut nécessiter des conseils d'une personne qualifiée.
9. La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée.
10. A installer uniquement hors de porté de bras.
11. Pour une utilisation dans un environnement où une accumulation de poussière non conductrice sur le luminaire peut se produire.
12. Les hauteurs de montage du luminaire ne dépassent pas 20m..

Attention risque d'électrocution



 Application


Avec un dissipateur de chaleur en aluminium, une puce SMD à haute luminosité, un courant constant et une alimentation haute tension, le projecteur LED est conçu orts, big docks, squares, stadiums, etc.

 Parametres Techniques


Caractéristiques produit	40W	60W	80W	100W	120W	150W	180W	200W	240W
Tension d'entrée	AC100-240V / AC100-277V / AC200-240V / AC277-480V								
Fréquence de puissance	50 / 60Hz								
Dimensions	359×308×82mm (14.13"×12.13"×3.23")			413×366×83mm (16.26"×14.41"×3.27")			462×452×87mm (18.19"×17.8"×3.43")		
Poids Net (±0.3kg / ±0.66Lbs)	4.3kg (9.48Lbs)	4.5kg (9.92Lbs)	4.6kg (10.14Lbs)	6.3kg (13.89Lbs)	6.5kg (14.33Lbs)	6.8kg (14.99Lbs)	8.4kg (18.52Lbs)	8.6kg (18.96Lbs)	8.9kg (19.62Lbs)
Température de fonctionnement	-30°C to +45°C (-22°F to +113°F)								
Température de stockage	-40°C to +70°C (-40°F to +158°F)								

 Instructions d'installation

Dimensions



Support de montage (avec ligne d'entrée)



Support de montage (sans ligne d'entrée)

