

Notice HGATIZY

Passerelle | Gateway




FOXCONN

Mode 1 - Sans switch

1 - Brancher le câble d'alimentation à la gateway via le port micro USB, et raccorder la gateway directement à une prise électrique ou à une prise USB de l'ordinateur

2 - Brancher le câble ethernet RJ45* à la gateway via le port WAN et le raccorder au port LAN de l'ordinateur.




Mode 2 - Avec switch

1 - Brancher le câble d'alimentation à la gateway via le port micro USB, et raccorder la gateway directement à une prise électrique

2 - Brancher le câble ethernet RJ45* à la gateway via le port WAN et le raccorder au port LAN de l'ordinateur.

3 - Brancher un second câble ethernet RJ45 du switch au port LAN de l'ordinateur.



**La gateway est compatible avec les câbles RJ45 de catégorie 6 Classe E et de catégorie 5 Classe De.*

Notice HGATIZY

Passerelle | Gateway iZy connect



Table des matières

1.Utilisation et fonctions

2.Performances du produit et principales caractéristiques techniques

- 2.1 Dimensions, poids, consommation électrique
- 2.2 Spécifications principales
- 2.3 Indicateurs environnementaux
- 2.4 Indice de compatibilité électromagnétique
- 2.5 Garantie
- 2.6 Indice de qualité
- 2.7 Environnement de travail
- 2.8 Type de certification (domestique)
- 2.9 Type de certification (international)

3.Composition, structure et principe de fonctionnement du produit

- 3.1 Composition
- 3.2 Structure
- 3.3 Principe de fonctionnement

4.Emballage du produit

5.Caractéristiques techniques du produit

- 5.1 Fonctionnalités de base
- 5.2 Fonctionnalités de sécurité
- 5.3 Points forts commerciaux

6.Interfaces d'interaction du produit

- 6.1 Type et spécifications des interfaces
- 6.2 Description de chaque interface
- 6.3 Logique des voyants lumineux en fonctionnement
- 6.4 Mode de distribution réseau étendu
- 6.5 Mode ingénierie

7.Guide d'utilisation du produit

8.Restrictions et précautions d'utilisation et d'entretien du produit

9.Exigences d'emballage, de transport et de stockage du produit

- 9.1 Carton principal
- 9.2 Transport
- 9.3 Stockage