



Dimensions : 126x52x14mm

Poids : 41gr

Code de commande : TELLINO | 846996

Gencode : 3662208025451

Code série : 846996

Consignes | Instructions



Se positionner à proximité du luminaire à programmer | *Position yourself close to the light fixture to be programmed.*
2 piles AA nécessaires (non fournies) | *2 AA batteries required (not included)*

Modes permanent et automatiques | *Permanent and automatiques mode*

ON/
OFF

Le luminaire reste allumé ou éteint en permanence et la **détection de mouvement est désactivée**

*The light stays ON or OFF permanently and **motion detection is disabled.***

Reset

La **détection de mouvement est activée** en automatique avec les paramètres par défaut
Cette touche permet également de **réinitialiser les paramètres par défaut**

Motion detection is automatically activated with default settings

*This key also allows you to **reset the default settings***

- Temporisation = 10 mn
- Préavis d'extinction = 10 mn
- Détection luminosité = Désactivé
- Zone de détection = 100%

- *Hold time = 10 mn*
- *Stand-by period = 10 mn*
- *Daylight sensor = Disable*
- *Detection range = 100%*

Auto mode

La **détection de mouvement est activée en automatique** avec les derniers paramètres enregistrés

Motion detection is automatically activated with the last saved settings

Power
100%

Permet d'ajuster rapidement le **niveau de luminosité à 80% ou 100%**

Quick setting the **power output in 80% or 100%**

Power
80%

▲
+

Permet d'**ajuster rapidement la luminosité par pression** longue sur le bouton

Long press this button **to set the power output quickly**
Available in permanent on mode or in sensor mode

▼
-

Fonctionnalité utilisable en mode permanent ou automatique

M/A

Touche **marche/arrêt** de la télécommande

On/off button on the remote control

Programmation avancée | Advanced programming settings

Detection range

100%

50%

10%

Permet de régler la **portée de la zone de détection** du capteur de mouvements.

Select as appropriate to **adjust/reduce sensor sensitivity**

Test 2S

30s

1min

Hold Time

5min

10min

30min

Permet de régler la **durée de temporisation** d'allumage du luminaire à **100%**

The **period of light keeping 100% brightness** after mooving objets leave the detection area

Stand-by dimming level

10%

20%

30%

Réglage du **niveau de gradation** de la luminosité durant la période de **préavis d'extinction**

The **dimming level** in the **standby period**

0s

10s

1min

Stand-by dimming period

10min

30min

+∞

Réglage de la **durée du préavis d'extinction**

- La touche “+ ∞” active le mode veille au niveau de gradation réglé à l'étape “stand-by dimming level” : le luminaire ne s'éteint jamais

The **period of light keeping low output** before it's completely swiched off.

- “+ ∞” key : the light always keep at low output if no movement in the detection area and doesn't turn off

Daylight sensor

2Lux

10Lux

50Lux

Lux Disable

Réglage du **seuil de luminosité ambiant** à partir duquel le détecteur s'active

- Touche “Disable” = le luminaire s'allume dès lors que le capteur détecte un mouvement quel que soit le niveau de luminosité ambiant

Definition of the ambient brightness. Only when the ambient brightness is lower than the preset specific lux amount, the sensor will work.

- When it's preset as "disable", the sensor will detects motion regardless the ambient brightness.

SC1

SC2

SC3

SC4

Scene mode

Scene	Detection range	Hold Time	Dailight sensor	Stand-by period	Stand-by dimming level
SC1	100%	1min	2Lux	10min	10%
SC2	100%	5min	2Lux	10min	10%
SC3	100%	10min	10Lux	30min	10%
SC4	100%	10min	50Lux	+∞	10%